

GERMINEX®

CONCENTRALIA® Ecofoam System® Procure
Desinfectante limpiador multisuperficies

Nº Registro: 19-20/40-06034 y 19-20/40-06034HA

DESCRIPCIÓN

Desinfectante multi superficies y suelos en condiciones sucias. Eficacia multi acción: bactericida, fungicida, levuricida y viricida. Limpieza y desinfección en un solo producto Máxima higiene. Desinfecta y elimina los malos olores. Testado científicamente, elimina virus, hongos y bacterias. Autorizado para uso ambiental TP2 y en industria alimentaria TP4. Uso profesional.

- ✓ Cumple la norma UNE-EN 13697 Bactericida en condiciones sucias para fines específicos con los organismos de ensayo *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Salmonella enterica* subsp. *enterica* serovar *typhimorium*, *Listeria monocytogenes* y *Salmonella typhimurium*.
- ✓ Cumple la norma UNE-EN 13697 Fungicida en condiciones sucias para fines específicos con los organismos de ensayo *Candida albicans* y *Aspergillus brasiliensis*.
- ✓ Cumple la norma UNE-EN 13697 Levuricida en condiciones sucias para fines específicos con los organismos de ensayo *Candida albicans*.
- ✓ Cumple la norma UNE-EN 14476 en condiciones sucias con 5 minutos de contacto frente a **Adenovirus tipo 5 y Norovirus murino**, y además frente a **Norovirus, Rotavirus y Adenovirus, virus con envoltura incluido el Coronavirus humano 229E**.



Producto incluido en el listado del Ministerio de Sanidad como Viricida autorizado

Elimina el 99.9% de los microorganismos

DISPOSITIVO

Concentralia® es el dispositivo que funciona gracias al sistema patentado ECOfoam System® que diluye al instante el Germinex® con agua obteniendo un producto desinfectante listo al uso.



Con un dispositivo obtienes el equivalente a 10 botellas de 750ml de producto desinfectante listo para usar

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

- 1 Llenar el depósito vacío con agua del grifo, por el tapón agua /wáter
- 2 Girar la boquilla en posición "ON"
- 3 Concentralia® Germinex® ya está listo para usar



Hasta agotar el concentrado, podrás rellenar hasta 24 veces el depósito de agua y obtendrás hasta 7,5 litros de un desinfectante listo para usar.

Podrás pulverizar más de 8300 veces.



Concentralia® Germinex® dura 10 veces más que un desinfectante tradicional

Atención!! Cuando deje de salir el producto es porque falta agua, rellena de nuevo el depósito con agua del grifo por el tapón agua/wáter.

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en desinfección de contacto: superficies y equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en las superficies, los locales o instalaciones tratadas o expuestas previamente al mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello deberán aclararse debidamente con agua de consumo las partes o superficies tratadas o expuestas antes de su utilización.

Desinfección de contacto: aplicación por personal profesional, superficies y equipos, mediante pulverización con pulverizador de gatillo (ECOfoam System) o aplicación con bayeta o fregona respetando los tiempos de contacto. Dejar actuar 5 minutos. Aclarar con agua o bayeta húmeda.

Evitar el contacto con las superficies tratadas o expuestas. No mezclar con otros productos químicos. Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.). Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto a los materiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido	Densidad (g/ml): $1,04 \pm 0,02$	Color: Amarillo
pH (5%): $11,5 \pm 0,5$	Olor: Cítrico	Biodegradable

COMPOSICIÓN

Cloruro de alquilbencildimetilamonio	6,5 %
Excipientes y disolventes c.s.p.	100 %

PRECAUCIONES

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. No exponer a temperaturas extremas.

La clasificación del producto desinfectante Germinex una vez diluido con el sistema ECOfoam System no presenta ningún tipo de peligrosidad ni de toxicidad para la salud humana ni para el medio ambiente, pudiéndose utilizar sin ningún perjuicio para la persona ni tomar medidas especiales para su uso

FORMATO Y ENVASE



Dispositivo Concentralia® sistema patentado. ECOfoam system®

Botella con 400ml de desinfectante concentrado

SALLÓ KYRA S.L.

Compositor Bach, 17-19
Pol. Ind. Can Jardí – 08191 Rubí, Barcelona

TEL. +34 935 880 846
comercial@sallo.es
www.sallo.es

Caja de 3 dispositivos de 400ml

Caja de 6 dispositivos de 400ml

RECICLADO Y SOSTENIBILIDAD



Reduces 10 veces el consumo de plástico



Envase reciclado y reciclable 100%

Al comprar Concentralia® contribuyes a reducir el vertido masivo de plásticos al planeta.

El agua ni la compras ni la transportas, la pones tu del grifo

INFORMACIÓN ADICIONAL



UFI: PJM8-NDRP-QXEU-0XDR

El producto listo al uso que se dispensa por la boquilla al accionar el pulverizador posee una baja cantidad de compuestos orgánicos volátiles COV.

Cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento (UE) Nº 528/2012 sobre Biocidas

Concentralia® EcofoamSystem® Procare Germinex® se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.



DOCUMENTO NO CONTROLADO SI SE IMPRIME

Versión 8 (19/09/2023)

SALLÓ KYRA S.L.

Compositor Bach, 17-19

Pol. Ind. Can Jardí – 08191 Rubí, Barcelona

TEL. +34 935 880 846

comercial@sallo.es

www.sallo.es